30

N6
Ignition switch
[0] Off
[1] Radio
[2] Run
[3] Start

3　2　1　0

50

30

FB40
10A

A11
Radio

50　　0.5 BK/BU

50　　1.5 BK/BU ◆
50-X　1.5 BK/BU

30-1　1.5 RD

7　　C2164

30-29A　.75 RD/WH

C1572

7　　C2100

Power Distribution

50　　1.5 BK/YE

C1197

7　　.75 BK/WH

85　　　　　　30　　K103
Power antenna relay

86　　　　　　87

C1197

7　　.75 BK/WH

C2195

31　　1.5 BN

30-2　.75 RD

7　　.75 BK/WH

C1294

30-2　.75 RD

7　　.75 BK/WH

C1690

A81
Power aerial

M

G1028